



**ПОРЯДОК СБОРКИ**

1. На нижнем торце изголовья (1) и изножья (5) установить подпятники (J)
3. Вкрутить стержни эксцентриков (С) во втулки, забитые в отверстия изножья (5).
4. Установить шайбы эксцентриков (С) на царги (2).
5. Установить замок стяжки (К) в отверстиях на царгах (2).
13. Соединить изножье (5) с царгами (2) с помощью эксцентриков (С)
14. Соединить изголовье (1) с царгами (2) с помощью стяжки (К)
20. Установить заглушки (D) в головки эксцентриков (M)

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ**

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

**УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ**

	<b>x1400</b>	<b>x1600</b>	<b>x1800</b>	
1. Изголовье(в сборе)	1130 x 1597 x 87	1130 x 1797 x 87	1130 x 1997 x 87	1 шт.
2. Царга	2020 x 220	2020 x 220	2020 x 220	2 шт.
5. Изножье в сборе	1452 x 360 x 26	1652 x 360 x 26	1852 x 360 x 26	1 шт.
Ортопедическое основание				1 к-т.

**КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ**

<p>С) Эксцентрик</p>  <p>4 шт.</p>	<p>Д) Заглушка для эксцентрика</p>  <p>4 шт.</p>	<p>J) Подпятник</p>  <p>6 шт.</p>	<p>К) Стяжка с бочонком 16 ДСП</p>  <p>4 шт.</p>	
---	---	--	---	--

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.