

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части боковин (1) и спинки (12) подпятники (N) .
2. Вкрутить стержни эксцентриков (M) в предварительно забитые втулки в отверстия на боковине (1), царге (5) и на фасадах (6).
3. Забить шканты (F) в отверстия на царге внутренней (5), и боковинах (1).
4. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на спинке (12), планке (9), боковой стенке ящика (10) и царге внешней (4).
5. Царгу внешнюю (4) с вкрученными бонками прикрепить к царге внутренней (5) винтами (H).
6. Боковину (1) с вкрученными бонками прикрепить к планке (8) винтами (H).
7. Соединить дно ящика (3) с боковой стенкой ящика (10) и задней стенкой ящика (7) еврошурупами (A).
8. Соединить планки (11) с планками (9) и спинкой (12) еврошурупами (A).
9. Соединить планку (5) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в планку (11) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки на планке (9).
10. Соединить боковины (1) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в царгу (5) и спинку (12) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки на спинке (12) и царге (4).
11. Соединить фасад ящика (6) с дном ящика (3) и боковыми стенками ящика (10) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки.
12. Зафиксировать щиты (2) на планках (11) и планках (8) саморезами (C) по месту.
13. Закрепить колесные опоры (O) на дне ящика (3) шурупами (Д).
14. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (M) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A) .
15. Прикрепить к фасадам ящиков (6) ручки (E) винтами (K).
16. Установить внутри изделия выдвигаемые ящики.














ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравняется регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина	946x619	2 шт.
2. Щит	2008x432	2 шт.
3. Дно ящика	937x559	2 шт.
4. Царга внешняя	2010x129	1 шт.
5. Царга внутренняя	2010x105	1 шт.
6. Фасад ящика	997x175	2 шт.
7. Задняя стенка ящика	905x119	2 шт.
8,11. Планка 1	894x88	5 шт.
9. Планка 2	894x88	3 шт.
10. Боковая стенка ящика	560x119	4 шт.
12. Спинка	2010x773	1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  40 шт	В) Заглушка  40 шт.	С) Саморез 4x25  20 шт	D) Шуруп 3,5x16  16 шт	Е) Ручка  4 шт
F) Шкант  14 шт		G) ключ шестигранный  1 шт	H) Винт 6x25  18 шт	К) Винт 4x22  8 шт
	M) Эксцентрик  30 шт	N) Подпятник  7 шт	O) Колесо  8 шт	P) Заглушка для эксцентрика  30 шт

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.